

Point name	Punto di riferimento		Punto calcolato		Errore	
	E	N	E	N	E	N
M1	-1905,136	457,303	-1905,137	457,302	-0,001	-0,001
M2	-1545,513	609,399	-1545,511	609,402	0,002	0,003
M3	-2534,540	-298,084	-2534,543	-298,085	-0,003	-0,001
PIL2	-1626,497	196,390	-1626,496	196,390	0,001	0,000